

Contador de partículas PM2.5, medidor de humedad y temperatura LUTRON PM-1063SD



Medio Ambiente



El medidor es un instrumento de monitoreo de la calidad del aire en tiempo real que se utiliza para monitorear la concentración de PM2.5, CO2, presión atmosférica, la humedad y la temperatura en el ambiente interior.

Mide la contaminación del aire del polvo, industria petroquímica, planta de fabricación de acero, planta de energía térmica, restaurante, humo, plantas de quema, conducción de automóviles.

Reloj y calendario integrado, registro de datos en tiempo real con tarjeta de memoria SD, el tiempo de muestreo se puede establecer de 2 a 3600 segundos. Simplemente inserte la tarjeta SD en el ordenador, todos los valores medidos con la información de tiempo (año, mes, datos, hora, minuto, segundo) se puede descargar directamente a Excel, el usuario puede hacer el análisis de datos por sí mismos.

● Incluye:

Equipo monitor PM-1064SD
Adaptador de AC a DC 9V
Tarjeta SD 8GB

Características

PM2.5: 0 a 250 ug/m3 ●

Humedad: 5 a 95% HR ●

Temperatura: 0 a 50 °C ●

PM2.5 tiempo promedio ponderado de lectura ●

Los datos se mantienen, grabado de (Max, Min) ●

Ajuste de alarma con la salida de sonido beeper ●



● Índice de salud (0 - 9) detección y alarma

● El registro de datos manual está disponible, puede fijar la posición diferente (localización) No. (1 a 99)

● Capacidad de la tarjeta SD: 1 GB a 32 GB

● Pantalla LCD

● Alimentación por baterías UM3 / AA (1.5V) x 6 o adaptador de 9V DC

● Interfaz a la computadora RS232 / USB