

Medidor de humedad, temperatura y peso de granos WILE 200



Laboratorio



Wile 200 mide el contenido de humedad, el peso específico y la temperatura de los granos con rapidez y precisión. También lo guía para lograr la máxima precisión en los resultados de sus mediciones, lo que reduce el riesgo de secado insuficiente o excesivo.

- El medidor de humedad Wile 200 tiene un tamaño de muestra que es claramente mayor que el de otros medidores de humedad de granos. El gran tamaño de la muestra provee una visión general más completa del grano que se está midiendo, lo que evita distorsiones en el resultado causadas por granos verdes aleatorios. Este práctico medidor con nítida pantalla iluminada guía al usuario y produce resultados confiables, apto para personal experimentado como para nuevos operarios.

Mediante la aplicación de compensación de peso, ● el medidor equilibra las diferencias entre los tipos de granos, así como también variaciones estructurales en granos causadas por el cambio de estación.

Características

Pantalla LCD orientativa iluminada ●

Puerto USB para actualización de escalas ●

Compensación automática de temperatura ●

Sistema de nivelación de muestras integrado, patentado ●

Cálculo del promedio automático ●

● Apagado automático

● Alerta de batería baja

● Rango de temperatura operativa 5 a 45 °C

● Resolución de la pantalla 0,1%

● Alimentación: 4 baterías AA



● **Especificaciones Técnicas:**

Especificaciones	Muestra al mismo tiempo el contenido de humedad en porcentaje, temperatura media y peso por hectolitro
	Guía al usuario paso por paso por el proceso
	Medición de humedad de 20 variedades de cereales pre-programadas
	Compensación automática de temperatura
Ventajas	Medición rápida y precisa de humedad y hectolitro sin pesar previamente
	Fácil de usar
	Se puede utilizar en muchos sectores
	Ajuste rápido
Usos	Para la medición de humedad, peso de prueba y temperatura
	Para usuarios finales profesionales
Propiedades	Diseño robusto con pantalla LCD y retroiluminación
	Actualización de las escalas con conexión USB
	Resolución en pantalla: 0,1%
	Rápido, sencillo y preciso
	Rasero integrado
Nivel de humedad (-%)	6 - 45% en cereales
Precisión de medición (+/-) (-%)	0.3
Medición estándar	Cebada, trigo, centeno, avena, sorgo, arroz con cáscara, maíz, guisantes, hierba timotea, trébol rojo, triticale, girasoles, soja, canola
Idiomas de pantalla	Alemán, francés, polaco, neerlandés, checo, húngaro, ruso, español, italiano, griego, portugués, rumano, búlgaro
Número de baterías	4x AA 1.5 V LR6
Peso (kg)	1,43
Rango de temperatura (°C)	5 - 45

● **El juego incluye:**

- Medidor
- Bolsa de transporte
- Cable USB
- Baterías
- Manual de uso



• Lista completa de granos a medir:

Grano	Rango de medición
Maíz	5 - 26%
Sorgo	3 - 27%
Cebada	6 - 30%
Trigo	6 - 31%
Trigo duro	5 - 27%
Frijol	5 - 22%
Guisantes de campo	6 - 30%
Haba	6 - 30%
Avena	5 - 30%
Soya	6 - 25%
Girasol negro	2 - 24%
Girasol	2 - 30%
Trébol rojo	3 - 31%
Frijol bola roja	5 - 26%
Fijol cargamant	7 - 26%
Chía	4 - 22%
Quinua	1 - 16%
Cacao	3 - 18%
Café verde	6 - 24%
Café pergamino	10 - 26%
Arroz Paddy	4 - 27%



**Garantía:
1 año**

a partir de la fecha de emision de la factura.



**País de origen:
Finlandia**

Valiometro