

Medidor de humedad, temperatura y peso de granos Wile 200 Rice



Características

Medición rápida, fácil y precisa de los valores de humedad, peso específico y temperatura

Pantalla LCD iluminada

Actualización de la escala a través de una conexión USB



Compensación automática de temperatura

Sistema de nivelación integrado

Excelente repetibilidad

Laboratorio



Wile 200 Rice mide el contenido de humedad, el peso específico y la temperatura del arroz con rapidez y precisión. También lo guía para que los resultados de las mediciones que usted obtenga sean lo más precisos posibles. Recibirá los resultados de sus mediciones con rapidez, ¡en menos de 7 segundos!.

● Resultado de la medición preciso y confiable

El medidor Wile 200 Rice tiene un tamaño de muestra que es claramente mayor que los de muchos otros medidores. El gran tamaño de la muestra brinda una visión general más completa del arroz que se mide, lo que evita situaciones en las que granos aleatorios con un mayor contenido de humedad distorsionan el resultado. Este práctico medidor con su clara pantalla iluminada guía al usuario y produce resultados confiables incluso cuando lo aplican operadores con menos experiencia.

Mediante la aplicación de compensación de peso, el medidor equilibra las diferencias entre los tipos de arroz, así como también entre las variaciones estructurales de los granos causadas por el cambio de estación.

También mide el peso específico

Además de los resultados de las mediciones de humedad, Wile 200 Rice también muestra el peso específico actual: ya no necesitará escalas de peso específico separadas.

Excelente facilidad de uso

El uso del medidor Wile 200 Rice no requiere fuerza: simplemente llene el vaso transparente unido a la parte superior del medidor, suelte la muestra de arroz dentro de la cámara de medición y nivele la muestra con el sistema de nivelación integrado patentado. El exceso de arroz cae prolijamente en el canal que rodea al vaso medidor.

La medición también puede ser rápida: el Wile 200 Rice no requiere limpieza entre las mediciones, a diferencia de los medidores de trituración.

● Información del producto:

Pantalla LCD orientativa iluminada	Sí
Puerto USB para actualización de escalas	Sí
Compensación automática de la temperatura	Sí
Sistema de nivelación de muestras integrado patentado	Sí
Promedio automático	Sí
Apagado automático	Sí
Alerta de bajo voltaje de la batería	Sí
Rango de temperatura operativa	5 a 45 °C
Resolución de la pantalla	0,1 puntos %
Baterías	4 AA
Garantía	1 año
Código de producto Wile	7000200-RICE
Código EAN	6417160101951

● Tipos de arroz medidos:

Tipo de grano	Rango de medida
Jazmín blanco <17	6 - 17 %
Jazmín blanco >14	14 - 26 %
Basmati blanco	5 - 25 %
Arroz blanco de grano largo <15	6 - 15 %
Arroz blanco de grano largo >13	13 - 24 %
Arroz blanco de grano corto <15	6 - 15 %
Arroz blanco de grano corto >13	13 - 24 %
Arroz blanco glutinoso <18	6 - 18 %
Arroz blanco glutinoso >15	15 - 26 %
Arroz con cáscara	4 - 27 %



● El juego incluye:

- Medidor
- Bolsa y correa de transporte
- Baterías
- Cable USB
- Manual de funcionamiento



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Finlandia

Valiometro