

## Termómetro bimetálico para refrigerador-congelador DELTATRAK 29004



## Laboratorio



### ● Aplicaciones:

Escala de fácil lectura fabricada de acero inoxidable con números resaltados en negrita.

El diseño bimetálico utiliza una espiral fijada en un extremo, que está unida al puntero.

A medida que aumenta la temperatura, el puntero girará en proporción a la dilatación del elemento bimetálico, señalando así una correcta temperatura.

Utilizado para asegurar temperaturas adecuadas en el mantenimiento de comida fresca.

Acero inoxidable duradero y resistente

### ● Especificaciones técnicas:

Rango de temperatura	-20°F a 86°F -30°C a 30°C
Precisión de la temperatura	±2°F (±1°C)
Dimensiones	2 pulgadas/ 5 cm diámetro
Material de la carcasa	Construcción de acero inoxidable
Certificado NFS	Sí
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado <b>ISO 9001:2008</b>	

## Características

Acero inoxidable duradero y resistente ●

Mide de -20°F a 86°F (-30°C a 30°C) ●



● Modo de instalación: fijo o suspensión

● Tamaño adecuado, de fácil lectura

Valiometro